

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Управляемые РоЕ-инжекторы Gigabit Ethernet на 8/12/16/24 портов

Midspan-8/150RGM Midspan-16/250RGM

Midspan-12/180RGM Midspan-24/370RGM



Прежде, чем приступать к эксплуатации изделия, внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

Оглавление

1.	Назн	ачение	3
2.	Комг	ллектация*	3
3.	Oco	бенности оборудования	3
4.	Внег	шний вид	4
5.	Разъ	ьемы и индикаторы	4
6.	Возе	зрат к заводским установкам	6
7.	Cxer	иа подключения	7
8.	WEE	3-управление	7
9.	ПОДІ	КЛЮЧЕНИЕ	8
10.		гроика конфигурации	9
). I	Ашпенисация Сопидитация (Аутентификация пользователя).	9
10).2	System IP Configuration (Сетевые настройки)	9
10).3	System Status (Статус системы)	10
10).4	Load default setting (Возвращение к заводским настроййкам).	11
10).5	Firmware Update (Обновление прошивки)	11
10).6	Reboot Device (Перезагрузка)	12
11.	Наст	гройка РоЕ	13
11	.1	РоЕ Status (Информация о статусе РоЕ)	13
11	.2	PoE Setting (Настройка PoE)	14
11	.3	PoE Event Counter	15
11	.4	PoE Power Delay (Отключение PoE)	15
11	.5	PoE Scheduling (Расписание вкл/выкл. PoE)	16
11	.6	PoE Auto-check	17
11	.7	NTP Setting (Выбор NTP сервера)	18
12.	SNIV	IP Settings (Настройка SNMP протокола управления)	19
13.	Back	up/Recovery (Копирование/восстановление)	20
14.	Logo	put	20
15.	Техн	нические характеристики*	21
16.	Гара	антия	22

1. Назначение

Гигабитные управляемые многопортовые PoE-инжекторы Midspan-8/150RGM, Midspan-12/180RGM, Midspan-16/250RGM, Midspan-24/370RGM предназначены для передачи данных (Ethernet) и питания по технологии PoE (Power over Ethernet) на несколько подключенных устройств по одному кабелю витой пары.

Инжекторы имеют WEB-интерфейс для подключения к ПК и дальнейшей настройки.

2. Комплектация*

- Инжектор Midspan-8/150RGM (Midspan-12/180RGM, Midspan-16/250RGM, Midspan-24/370RGM) – 1шт.
- 2. Кабель питания 1шт.
- 3. Монтажный комплект (в стойку 19") 1шт.
- 4. Руководство пользователя 1шт.
- 5. Упаковка 1шт.

3. Особенности оборудования

- Количество Gigabit Ethernet портов вх. (Ethernet), вых. (Ethernet+PoE): 8 (вх.), 8 (вых.) - Midspan-8/150RGM; 12 (вх.), 12 (вых.) - Midspan-12/180RGM; 16 (вх.), 16 (вых.) - Midspan-16/250RGM; 24 (вх.), 24 (вых.) - Midspan-24/370RGM;
- Максимальная мощность на порт 30 Вт;
- Суммарная мощность на все порты 150 Вт - Midspan-8/150RGM; 180 Вт - Midspan-12/180RGM; 250 Вт - Midspan-16/250RGM; 370 Вт - Midspan-24/370RGM;
- Соответствуют стандартам РоЕ IEEE 802.3 af/at, автоматическое определение подключаемых РоЕ-устройств;
- Метод передачи РоЕ метод А. Контакты 1,2(+), 3,6(-);

- WEB-интерфейс для настройки;
- Питание AC95-265V;
- Монтаж в 19" стойку.

4. Внешний вид



Рис.1 Инжекторы Midspan-8/150RGM, Midspan-12/180RGM, Midspan-16/250RGM, Midspan-24/370RGM, внешний вид



Рис. 2 Передняя панель Midspan-8/150RGM







№ п/п	Обозначение	Назначение
1		Разъемы подключения кабелей передачи Ethernet
2	Pwr	Индикатор наличия питания
3	Reset	Кнопка сброса. Возврат к заводским настройкам
4		Разъем подключения ПК для управления инжектором
5	Data+PoE	Разъемы подключения кабелей передачи Ethernet+PoE
6	10	Клавиша вкл/выкл подачи питания
7	100-240/AC	Разъем для подключения кабеля питания (входит в комплект поставки).
	()	Винтовая клемма для подключения кабеля заземления

6. Возврат к заводским установкам

Для сброса выбранных настроек и возврата к заводским установкам воспользуйтесь кнопкой «*Reset*», расположенной на нижней поверхности корпуса инжектора (рис.7). Нажмите ее и удерживайте в течение 10 с. После перезагрузки настройки будут сброшены на заводские.





7. Схема подключения



Рис.8 Схема подключения инжекторов на примере Midspan-12/180RGM

8. WEB-управление.

Управление (настройка) РоЕ-инжектора осуществляется с помощью ПК, подключенного к управляющему порту инжектора (рис.2-5, п.4).

- Для подключения РоЕ-инжектору должен быть присвоен IP-адрес.

- ПК управления и инжектор должны находиться в пределах одной подсети.

- Доступ к Web-интерфейсу PoE-инжектора одновременно может быть предоставлен только одному пользователю.

9. Подключение

Соедините сетевую карту ПК с разъемом инжектора, предназначенным для настройки (рис.2-5, п.4) стандартным Ethernet-кабелем.

Затем подключитесь к инжектору с помощью браузера.

Откройте браузер и введите в адресной строке: **192.168.1.13** (IP-адрес, присвоенный инжектору «по-умолчанию»).

Web-Managed PoE injector - Windows Internet Explore		
G v http://192.168.1.13/	😌 🔻 🗟 4 🗙 👂 Bing	- م
× 完Convert ▼ ∰Select		
* * *		A
C Web-Managed PoE injector		🚹 • 🖻 • 🖬 • 🚱 •
	USER LOG IN	
	Site: 192.168.1.13	
	ID: admin	
	Password: •••••	
	ок	
	Internet	🖓 🔻 🔍 100% 👻

ПК должен иметь IP-адрес в той же подсети, что и подключенный инжектор.

В появившемся окне авторизации заполните строки «имя пользователя» и «пароль».

По-умолчанию: пользователь - «admin», пароль - «admin».

После введения данных нажлите ОК

Примечание.

Поля имени администратора и пароля чувствительны к регистру. Символы в верхнем регистре будут распознаваться как разные символы. Например: «ADMIN» будет распознаваться как символ, отличающийся от «admin».

Если вы введете неправильное имя администратора или пароль, появится сообщение об ошибке ввода. Вы должны нажать «**OK**», чтобы вернуться на страницу входа.

10.1 Authentication Configuration (Аутентификация пользователя)

В этой вкладке можете изменить имя пользователя и пароль.

Для этого заполните строки «Username» (имя пользователя), «Password» (пароль).

Повторно введите пароль в строку «*Confirm*». Нажмите кнопку «*Update*».

Authentication Configuration

Setting		Value
Username	admin	max 15
Password		max 15
Confirm		

Note:

Username & Password can only use "a-z", "A-Z", "0-9", "_", "+", "-", "=".

Примечание

При заполнение можно использовать только символы: **«a-z»**, **«A-Z»**, **«0-9»**, **«_»**, **«+»**, **«-»**, **«=»**.

10.2 System IP Configuration (Сетевые настройки)

System IP Configuration

Setting	Value
IP Address	192 . 168 . 2 . 1
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0
Gateway	192 . 168 . 2 . 254
IP Configure	● Static ○ DHCP

На этой странице отображается конфигурация системы, ее IP-адрес, маска подсети, шлюз.

Эти данные могут быть изменены администратором.

Инжектор может получить IP-адрес двумя способами.

Статический и DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol* — протокол динамической настройки узла).

При использовании статического режима, значения - IP-адрес, маску подсети и шлюз – вводятся вручную.

При использовании режима DHCP, инжектор на этапе конфигурации обращается к серверу DHCP и получает от него нужные параметры. По умолчанию включен статический режим (IP-адрес 192.168.1.13 и маска подсети 255.255.255.0).

10.3 System Status (Статус системы)

System Status					
MAC Address	38:73:ea:a0:3f:d6				
Number of Ports	24				
Comment	midspan MAX:15				
System Version	MidSpan_v1.8				
	Idle Time:0 (1~30 Minutes)				
Idle Time Security	Auto Logout(Default).				
	Back to the last display.				
	Update				
Note: Comment name only can use "a-z","A-Z","_","+","-","0-9"					

Эта страница позволяет администратору проверять состояние инжектора, включая МАС-адрес инжектора и версию программного обеспечения.

Чтобы облегчить поиск инжектора в локальной сети, в строке *Comment* укажите уникальное имя (псевдоним) устройства. При вводе допускается использовать символы: "a~z", "A~Z", "0~9", "_", "+".

Idle Time Security. Данная функция контролирует тайм-аут (отсутствие каких-либо действий в веб-интерфейсе в течении определенного времени). Когда заданное время истекает, пользователю требуется произвести повторный вход для доступа к веб-интерфейсу. Выборочный временной диапазон составляет от 3 до 30 минут, а настройка по умолчанию - 5 минут.

10.4 Load default setting (Возвращение к заводским настроййкам)

Сброс настроек на заводские.

Нажатие кнопки «Load» вернет переключатель в исходное состояние.

Примечание: это изменение касается только поведения инжектора, за исключением изменения IP-адреса, имени пользователя и пароля.

После сброса все настройки будут восстановлены до значений по умолчанию. После отмены всех внесенных настроек, устройство будет перезагружено.

Load Default Setting

recover MidSpan default setting excluding the IP address, User name and Password

Load

10.5 Firmware Update (Обновление прошивки)

Для обновления прошивки устройства необходимо дважды ввести пароль.

Укажите путь к месту, где находится новая версия прошивки. Нажмите клавишу *Update*.

	Firmware Update
Please in continue process.	put the password to the Firmware Update
Password	••••
ReConfirm	a •••••
	Update
After clicking the "UPDATE" butto correctly or is shown as "Mebpage not i Please connect to http://192.168.	m, IF the firmware update webpage is not redirected ;ound". 1.13

	112/		B
e http://192.168.1	.13/	🛃 ▼ 🖄 🌳 🗙 🖕 P Bing	
Convert • BSelect			
196 E			
Firmware Update			
		F/W	
	Select the image file:		
	UPDATE		
	nttp://132.108.1.15		
irmware Update - Windows I	Internet Explorer	internet	
irmware Update - Windows I	Internet Explorer	 Internet Image: P Bing 	<i>4</i> <u>2</u> ▼ €,100%
irmware Update - Windows I ↓ ♥ ₽ http://192.168. ♥ Convert ♥ ■ Select	Internet Explorer	 ● Internet ● • ⊇ 4 x P & Bing 	<i>4</i> ₂ ▼ ⁴ ,100%
firmware Update - Windows J ♥ ♥ http://192168. © Convert ♥ ∰ Select ☆ ♥	Internet Explorer 1.13/	 Internet Image: Solution of the state of th	A → \$ 100%
irmware Update - Windows J	Internet Explorer 113/	 Internet Image: Solution of the state of	ित्र • वि.100% वि. • वि. • ा क्रि.• वि.
irmware Update - Windows)	Internet Explorer 1.13/	 Internet Internet Image: Application of the state of the	4 • € 100×
irmware Update - Windows Convert	Internet Explorer 1.13/	● Internet ● * ● 4 × P Bing	4 • € 100%
irmware Update - Windows Convert Convert Firmware Update ase Flash (368/512) i this webpage doesn' t	Internet Explorer 1.13/ t refresh smoothly, please connec	Internet	
irmware Update - Windows Convert Firmware Update Firmware Update ase Flash (368/512) this webpage doesn't	Internet Explorer 113/ t refresh smoothly, please connec	Internet Image: A state of the s	ि • २ वि • ि ⊕ • €
irmware Update - Windows Convert - Belect Firmware Update ase Flash (368/512) ' this webpage doesn' t	Internet Explorer 113/ t refresh smoothly, please connec	Internet Image: The second secon	42 • ₹100%
irmware Update - Windows irmware Update - Windows Convert - Select immare Update ase Flash (368/512) this webpage doesn' t	Internet Explorer 1.13/ t refresh smoothly, please connec	Internet Internet Image: A transformed by the second s	
irmware Update - Windows J	Internet Explorer 113/ t refresh smoothly, please connec	Internet Image: The second secon	ि • २,100% (ााण्ड) (ो • ि • े ⊕ • €
irmware Update - Windows Convert	Internet Explorer 113/ t refresh smoothly, please connec	● Internet ● • ● • ★ × P Eing et to <u>http://192.168.1.13</u> to continue.	
irmware Update - Windows Impv/192.168. Convert - Select Firmware Update ase Flash (368/512) this webpage doesn't	Internet Explorer 113/ t refresh smoothly, please connec	● Internet ● * ● 4 × Ø Eing et to <u>http://192.168.1.13</u> to continue.	
irmware Update - Windows J → ↓ http://192.168. Convert → ②Select → ② Firmware Update are Flash (368/512) this webpage doesn't	Internet Explorer 1.13/ t refresh smoothly, please connec	Internet Internet Image: The second seco	
irmware Update - Windows Convert	Internet Explorer 113/ t refresh smoothly, please connec	Internet	
irmware Update - Windows Convert - Bselect Firmware Update ase F1ash (368/512) ' this webpage doesn' t	Internet Explorer 113/ t refresh smoothly, please connec	Internet	
irmware Update - Windows Convert - Belect Firmware Update ase Flash (368/512) ' this webpage doesn't	Internet Explorer 113/ t refresh smoothly, please connec	● Internet	
imware Update - Windows J ♥ ■ http://19.168 ♥Convert ♥ ∰Select Immare Update ####################################	Internet Explorer 113/ t refresh smoothly, please connec	Internet	ि • २,100 (ान्स्य) (के • ि • ा के • €
iirmware Update - Windows Convert - Beleat Firmware Update 'arae Flash (368/512) ' this webpage doesn' r	Internet Explorer 113/ t refresh smoothly, please connec	● Internet	
Firmware Update - Windows Convert Firmware Update Firmware Update rase Flash (368/512) f this webpage doesn't	Internet Explorer 113/ t refresh smoothly, please connec	Internet	
Firmware Update - Windows J Convert P BSelect Firmware Update Firmware Update Firmware Update Firmware Update Select (\$68/512) f this webpage doesn't	Internet Explorer 1.13/ t refresh smoothly, please connec	Thermet	
Firmware Update - Windows J Convert Firmware Update Firmware Update rase Flash (368/512) t this webpage doesn' t	Internet Explorer 113/ t refresh smoothly, please connec	Internet	
Firmware Update - Windows Convert - Select Firmware Update Firmware Update rase Flash (368/512) f this webpage doesn'r	Internet Explorer 113/ t refresh smoothly, please connec	Internet	
Firmware Update - Windows J Convert P Belect Firmware Update ase Flach (368/512) f this webpage doesn't	Internet Explorer 1.13/ t refresh smoothly, please connec	Internet	
Firmware Update - Windows Convert - Select Firmware Update 'ase Flash (368/512) 'this webpage doesn't	Internet Explorer 1.13/ t refresh smoothly, please connec	Internet	
irmware Update - Windows Convert - Select Firmware Update Tarse Flash (368/512) ' this webpage doesn' t	Internet Explorer 113/ t refresh smoothly, please commed	Internet	

10.6 Reboot Device (Перезагрузка)

Для перезагрузки устройства нажмите **Confire** во вкладке **Reboot Device**.

Reboot Device: Click "Confirm" to Reboot the Device Confirm

11. Настройка РоЕ

11.1 PoE Status (Информация о статусе PoE)

На этой странице администратор может проверить состояние PoE этого инжектора, включая максимальную доступную мощность, режим питания, автоматическое восстановление, состояние PoE.

PoE Status	
DoF Sotting	
FOD SELLING	
Max available Power	370 W
Overload Power Setting	80 %
Power Mode	Host defined Power Limit 🔻
Auto Recovery(O:not recovery)	10 s (1~255)
Update	
PoE Status	
System operation status	On
Actual Power Consumption	0.0(W)

Поле «*Max available Power*» позволяет администратору вводить количество максимально доступного источника питания для всех устройств PSE для этого инжектора. Доступное число составляет от «**0**» до «**240**» ватт в зависимости от возможностей источников питания. Если энергопотребление достигает этого порога, порты с самым низким приоритетом будут отключены.

Поле «*Power Mode*» позволяет администратору выбрать режим работы.

Поле «*Auto Recovery*» позволяет администратору выбирать время восстановления РоЕ при отключении питания порта. Доступное число от «**0**» до «**255**».

11.2 PoE Setting (Настройка PoE)

На этой странице администратор может настроить параметры РоЕ физического порта.

После выбора настроек необходимо нажать кнопку «Обновить», чтобы изменения вступили в силу. Настройка будет отражена в окне статуса порта.

PoE Setting

	Status	Mode	Available Power	Base Power	Range			
Function	•	•	(MAX:30.0 LSB:0.1W)	W	%			
Port No		01 🗐 02 🗖	03 04 05 06 07 08 09 10 1	11 🔲 12 🗐				
TOLE NO.	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24							
			Update					

	Port Status Refresh									
Port	Status	Power	Mode	Class	Voltage(V)	Current(mA)	Power Consumption(W)	Available Power(W)	Base Power(W)	Range (%)
1	Enable	OFF	AT		54		0.0	30.0	10.0	20
2	Enable	OFF	AT		54		0.0	30.0	10.0	20
3	Enable	OFF	AT		54		0.0	30.0	10.0	20
4	Enable	OFF	AT		54		0.0	30.0	10.0	20
5	Enable	OFF	AT		54		0.0	30.0	10.0	20
6	Enable	OFF	AT		54		0.0	30.0	10.0	20
7	Enable	OFF	AT		54		0.0	30.0	10.0	20
8	Enable	OFF	AT		54		0.0	30.0	10.0	20
9	Enable	OFF	AT		54		0.0	30.0	10.0	20
10	Enable	OFF	AT		54		0.0	30.0	10.0	20
11	Enable	OFF	AT		54		0.0	30.0	10.0	20
12	Enable	OFF	AT		54		0.0	30.0	10.0	20
13	Enable	OFF	AT		54		0.0	30.0	10.0	20
14	Enable	OFF	AT		54		0.0	30.0	10.0	20
15	Enable	OFF	AT		54		0.0	30.0	10.0	20
16	Enable	OFF	AT		54		0.0	30.0	10.0	20
17	Enable	OFF	AT		54		0.0	30.0	10.0	20
18	Enable	OFF	AT		54		0.0	30.0	10.0	20

Status - Set all ports enable or disable PoE feature.

Mode - Поддержка стандартов IEEE 802.3at и 802.3af.

Available Power - Доступная мощность. Установите все порты блоков питания (Вт), максимальная мощность составляет «30.0 Вт», минимальная мощность составляет «0.1 Вт».

11.3 PoE Event Counter

Эта страница позволяет администратору отслеживать события, происходящие на всех физических портах после включения питания инжектора. Счетчик событий будет автоматически обновляться при нажатии кнопки «Refresh». Если вам нужно возобновить подсчет, нажмите кнопку «Clear».

FoE Event ID							
Port	EO	E1	E2	E3	E4		
1	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0		
4	0	0	0	0	0		
5	0	0	0	0	0		
6	0	0	0	0	0		
7	0	0	0	0	0		
8	0	0	0	0	0		
9	0	0	0	0	0		
10	0	0	0	0	0		
11	0	0	0	0	0		
12	0	0	0	0	0		
13	0	0	0	0	0		
14	0	0	0	0	0		
15	0	0	0	0	0		
16	0	0	0	0	0		
17	0	0	0	0	0		
18	0	0	0	0	0		
19	0	0	0	0	0		
20	0	0	0	0	0		
21	0	0	0	0	0		
22	0	0	0	0	0		
23	0	0	0	0	0		
24	0	0	0	0	0		
Port	EO	E1	E2	E 3	E4		
		Clear	Refresh				

- El FOT Dury Current Linns, comme E2: Port HFS Error (DC Disconnect) E3: Port Severe Short Circuit Event E4: Port Thermal Shutdown Event E5: Port Temperature Linit Event E6: Main Foure Overload Event E7: PoE Auto Check Timeout Event

PoE Power Delay (Отключение PoE) 11.4

Эта страница позволяет администратору настроить время задержки питания РоЕ для всех физических портов в инжекторе. После выбора настроек необходимо нажать кнопку «Update», чтобы изменения вступили в силу. Настройка будет отражена в следующем окне.

PoE Power Delay

Functio	n –	Delay Mode	Delay Time(0~300)	
runctio	11	•	second	
Port No.		01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24		
			Update	
Port	Delay Mode	Delay Time (sec	ond)	
1	Disable	0		
2	Disable	0		
3	Disable	0		
4	Disable	0		
5	Disable	0		
6	Disable	0		
7	Disable	0		
8	Disable	0		
9	Disable	0		
10	Disable	0		
11	Disable	0		
12	Disable	0		
13	Disable	0		
14	Disable	0		
15	Disable	0		
16	Disable	0		
17	Disable	0		
18	Disable	0		
19	Disable	0		
20	Disable	0		
21	Disable	0		
22	Disable	0		
23	Disable	0		
24	Disable	0		

Delay Mode: включение или выключение функции отключения подачи PoE.

Delay Time: устанавливается время задержки перед отключением PoE (0...300).

11.5 PoE Scheduling (Расписание вкл/выкл. PoE)

Эта страница позволяет администратору настроить расписание для начала подачи питания PSE для всех физических портов. После выбора настроек необходимо нажать кнопку «*Update*», чтобы изменения вступили в силу.

PoE Scheduling

Schedule on Port 1 -								
Schedule Mode			Disable 👻]				
Schedule AM/PM			A.M. 👻					
Select all								
Hour	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	
00 🔳	v	V	V	V	V	V	V	
01 🔳	V	V		V	V	V	V	
02 🔳	V	V	V	V	V	V	V	
03 🔳	V		V	V	V	V	V	
04 🔳	V	V	V	V	V	V	V	
05 🔳	V		V	V	V	V	V	
06 🔳	V	V	V	V	V	V	V	
07 🔳	V		V	V	V	V	V	
08 🔳	V	V	V	V	V	V	V	
09 🔳	V	V	V	V		V	V	
10 🔳	V	V	V	V	V	V	V	
11 🔳	V	V	V	V	V	V	V	
Update								

По умолчанию функция включения РоЕ по расписанию отключена.

Внимание

Убедитесь, что системное время выставлено правильно.

11.6 PoE Auto-check

Функция, позволяющая перезапускать подключенное устройство, если соединение с ним пропадает.

Это значительно повысит надежность системы и облегчает управление ею.

После выбора настроек необходимо нажать кнопку «*Update*», чтобы изменения вступили в силу.

Примечание

Сетевой порт управления должен быть подключен к локальной сети, чтобы инжектор мог определить, подключено ли устройство по IPадресу.

PoE Auto-check

F	Check I	nterval Time	Wake Up Time		
runction	5 (min	n)(1~240 min)	10 (s) (1~59 s)		
		Update			
		CI			
Function	Port		eck IF Address		
	1	· ·			
		opaaro			
		Port Selec	t		
Enable Port	01 02	03 04 05 06 07	08 09 10 11 12		
	13 14	15 16 17 18 19	20 21 22 23 24		
		opullo			
Port No.	Enable Status		IP Address		
1	Disable		0. 0. 0. 0		
2	Disable		0. 0. 0. 0		
3	Disable		0. 0. 0. 0		
4	Disable		0. 0. 0. 0		
5	Disable		0. 0. 0. 0		
6	Disable		0. 0. 0. 0		
7	Disable		0. 0. 0. 0		
8	Disable		0. 0. 0. 0		
9	Disable		0. 0. 0. 0		
10	Disable		0. 0. 0. 0		

11.7 NTP Setting (Выбор NTP сервера)

Настройка **NTP**(англ. Network Time Protocol — протокол сетевого времени).

NTP Setting

NTP Enable	Disable 👻				
System Time	::				
MTD Services	#1 210.0.235.14				
MIL PELAEL	#2 59.124.196.85				
Time Zone	GMT 0:00 -				
Update					

System Time: отображение системного времени. NTP Server: IP адреса 1-го или 2-х NTP серверов. Time Zone: установка часового пояса.

12.SNMP Settings (Настройка SNMP протокола управления)

Внимание!

Данная функция предусмотрена только для модели Midspan-24/370RGM

SNMP Settings

	Community Settings						
Community Name			Access Right				
public			Read Only -				
			Read Only •				
		Update	·				
	SNMP Settings						
System Descrition		idspan					
System Contact		contact					
System Location		location	ocation				
		Update					
	SN	MP Trap Settings					
Trap State	Enable -						
Enable Trap Server Disable -							
Trap Server Address							
Trap Server Status							
	Refresh Upadte						

На этой странице представлены общие настройки для мониторинга и управления инжектором по протоколу SNMP.

В меню предусмотрены следующие поля:

Community Name – поле для ввода имени группы;

Access Right – поле для установки прав доступа группы. *ReadOnly* - права только на чтение, *Read/Write* - права на Чтение/Запись;

System Description – поле для ввода имени оборудования для идентификации в сети;

System Contact – поле для ввода имени лица ответственного за обслуживание подсети (администратора);

System Location - поле для ввода места расположения оборудования;

Trap State – поля включения/отключения функции отслеживания событий (изменение статуса питания или статуса порта).

13. Backup/Recovery (Копирование/восстановление)

Эта функция предоставляет администратору возможность произвести резервное копирование и восстановление конфигурации инжектора.

Администратор может сохранить файл конфигурации в указанный файл. Если администратор хочет восстановить исходную конфигурацию, сохраненную по указанному пути, просто введите пароль и нажмите кнопку «**Upload**».

Configuration Backup/Recovery
Backup(MidSpan→PC)
Please check "Download" to download EEPROM contents.
Recovery(PC→MidSpan)
Password : •••••
Select the image file :
Update

14.Logout

Нажмите кнопку Logout для окончания сеанса настройки.

Если закрыть браузер без нажатия кнопки **Logout**, сеанс не будет завершен, сессия будет открыта.

1	http://192.168.1.13/logout.htm - Windows Internet Explorer			l	- 0	X	
1	💽 🔾 🗢 🗋 http://192.168.1.13/logout.htm					<u>م</u>	•
ſ							
	x 📆 Convert 🔻 👼 Select						
	🚖 🙀 🖻						1
	Chttp://192.168.1.13/logout.htm	<u></u>	- 🔊	- 🖻	🖶 🔻 (• •	**
	Logout? Accept Back						
	Sinternet			⋒ ▼	1 95%	•	

15. Технические характеристики*

Модель		Midspan- 8/150RGM	Midspan- 12/180RGM	Midspan- 16/250RGM	Midspan- 24/370RGM		
Назначение		Многопортовый управляемый гигабитный РоЕ-инжектор					
Кол Ро	1-во портов Е	8	12	16	24		
Ha Po	пряжение Е	DC48V					
Ста	андарты РоЕ		IEEE80	02.3af/at			
Мо⊔ пор ⁻	цность (макс.) г/суммарная	30/150 Вт	30/180 Вт	30/250 Вт	30/370 Вт		
Скорость передачи ланных		1 Гбит/с					
Метод передачи РоЕ		Метод А 1,2(+) 3,6(-)					
Питание		AC 195-265V					
	RJ-45 (Ethernet)	8	12	16	24		
ІЗЪЄМЫ	RJ-45 (Ethernet+ PoE)	8	12	16	24		
Pa	IEC320 С14 (питание)	1	1	1	1		
Совместимые устройства		Совместим с оборудованием РоЕ IEEE 802.3af/at.					
Наработка на отказ (MTBF)		100 000 ч (25°С)					
Рабочая температура		0+45°C					
Размеры (ШхВхГ) (мм)		341x44x185	4x185 440x44x200				
Дополнительно				-			

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

16. Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 60 месяцев с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте <u>www.osnovo.ru</u>

Составил: Лебедев М.В.